

Технические данные

Общий вид	Кнопка	Описание функции
		Нажмите кнопку "ON/OFF". Когда лампа нагрузки перейдет в режим нормального или выключенного состояния, нажмите кнопку "RESET" и кнопку "Auto mode", чтобы выйти из режима нормального или выключенного состояния. Нет памяти ON-OFF установки после выключения питания. Режим сенсора автоматически восстановится после перезапуска питания
	Reset	Нажмите кнопку "reset", чтобы вернуть все настройки на текущие DIP-настройки.
	Sensor motion	Нажмите кнопку "Sensor motion". Переключиться из режима ключено/выключено в индуктивный режим (функция зависит от последней установки)
	DIM Test	N/A
	Override DH	N/A
	DIM+ DIM-	N/A
	DH Mode	N/A
	QS1 QS2 QS3	N/A
	TEST 2S	N/A
	HS LS	HS: Включить индикатор LS: Выключить индикатор
	☾☀	Датчик света Настройка: 5 люкс/15 люкс/30 люкс/50 люкс/100 люкс/150 люкс/
	🕒	N/A
	🕒	Время задержки Настройка: 5S/30S/1 мин/3 мин/5 мин/10 мин/20 мин/30
	📊	N/A
	📶	Область обнаружения Настройка: 25%/50%/75%/100% Удаленное управление Переключение кнопки может установить расстояние дистанционного управления управление сенсором