

### Шлюз

## HDL-MBUS01IP.431





Automation Solutions

Automation Solutions

#### Введение

HDL - MBUSO1IP.431 является шлюзом между системой HDL Buspro и Ethernet . Она позволяет осуществлять двунаправленную передачу данных между HDL Buspro и Ethernet .



Введение

Установка сетевых параметров:

IP адрес и Порт по умолчанию: IP 192.168.10.250 и порт 6000. Смените подсеть IP адреса Вашего ПК на Соответствующую.

Шаги для смены IP адреса:

1. Отредактируйте IP вашего ПК на 192.168.10.Х (X – любое значение кроме 250).

2. Откройте"HDL Buspro Set Up tool", найдите устройство, смените IP адрес на IP адрес вашей сети. Сохраните и выйдите.

3. Смените IP адрес вашего ПК на предыдущий IP адрес.

4. Перезагрузите питание устройств, новый ІР будет доступен после включения.



- Двунаправленный обмен данными между HDL Buspro и Ethernet.
- Поддержка локального управления, P2P, дистанционного управления(по умолчанию локальное управление)
- Поддерживает максимально 4 одновременно подключенных устройства для

удаленного управления, таких как iPad, iPhone, Touchlife. Программа HDL Buspro и т.д.

- Интеллектуальный обмен данными минимизирует трафик
- Связь: HDL Buspro, IP сеть.

#### Конфигурация

😨 1 port switchboard	
Basic information Connection	
Select device	Model picture
Device 5-0-HDL-MBUS01IP.431 ()	
Device configuration	
Model HDL-MBUS01IP.431	
Subnet ID 5 Device ID 0	
Device remark	<u> </u>
Remark Subnet ID и Device ID	
MAC address	
MAC         00. 97. 15. 46. 83. 76. BE. 01           Network Parameter         IP:         192.168.110.104         Port:         6000           SubNet Mask:         255.255.255.0         DHCP(Auto IP)           Route IP:         192.168.110.1         Get IP Auto Fail           IP MAC:         H         D         L         85         47         85         Save	Измените IP и MAC с начальных, чтобы избежать конфликтов адресов. IP по умолчанию:192.168.10.250 MAC по умолчанию :H-D-L-85-85-85
Modify subnet ID and device ID according to MAC Subnet ID Device ID Save	Picture upload

### Локальная сеть

🛃 1 port s	switchboard	d						
Basic inf	formation	Connecti	on					
Select De	evice:							
Devic	ce:	5-0-HDL	-MBUS01IP.431	0				
Connection Preferences								
ĺ	₽	Your conn to remote p	ection will autpm programming.	natically be dete	cted. Only chan	ge these settings if you want		
Туре	e:	Local Netwo	rk			~		
Proje	ect Name:	P2P	IK.					
Grou	up Name:	Remote Serv	/er					
User	r:	LFH123			PWD:	LFH123		
Prefe	erred Server:	115.29 .251.	24		Port:	9999		
Alter	mate:	0. 0. 0. 0			Port:	0		
Inter	rval(1-255)m:	1			Enable DH0	CP		
					Test Connect	tion: Apply		
Active Co	onnections							
Index	IP		Port	Remain(s)		IbActive		
						Refresh		

- HDL-MBUS01IP.431 есть 3 режима работы:
- Локальная сеть
- P2P
- Удаленый сервер

**Локальная сеть**: Это нормальный режим работы HDL-MBUSO1IP, шлюз между HDL Buspro и Локальной сетью. В этом режиме не работает удаленное управление.

P2P

P2P: В этом режиме вы можете получить доступ к системе HDL Buspro через Интернет, без помощи сервера HDL.

🐻 1 port s	witchboar	d							
Basic inf	ormation	Connection							
Select De	vice:								
Devic	Device: 5-0-HDL-MBUS01IP.431 ()								
Connectio	n Preferenc	es							
ſ	₽	Your connection will a to remote programming	utpmatically be de g.	stected. Only ch	ange these settings if you want				
Туре	e -	P2P			~				
Proje	ct Name:	Local Network P2P							
Grou	p Name:	Remote Server LFH123							
User		LFH123		PWD:	LFH123				
User	IP:	115.29.251.24		Port:	9999				
User	IP:	0.0.0		Port:	0				
Inter	val(1-255)m:	1							



#### Удаленный сервер

**Удаленный сервер**: Этот режим позволяет программисту работать удаленно и конечному пользователю управлять системой HDL Buspro по Интернету. Когда HDL-MBUS01IP в режиме Удаленный сервер, для системы HDL Buspro не требуется выделенный IP, т.к. удаленный сервер будет сам автоматически обновлять свою



<b>C</b> 1	1 port switchboard								
Basi	c in	formation	Connect	ion					
Se	elect De	evice:							
	Devic	be:	5-0-HDL						
_Co	Connection Preferences								
	Your connection will automatically be detected. Only change these settings if you want to remote programming.								
	Тур	e:	Remote Ser	ver					
	Proj	ect Name:	LFH123						
	Grou	up Name:	LFH123						
	Use	r:	LFH123			PWD:	LFH123		
	Pref	erred Server:	115.29 .251	24		Port:	9999		
	Alter	mate:	0.0.0.0			Port:	0		
	Inter	rval(1-255)m:	1			Enable DHC	CP		
						Test Connect	tion: Apply		
Ac	tive Co	onnections			1	1			
Ir	ndex	IP		Port	Remain(s)		IbActive		
							Refresh		

**Шаг** 1: Установить ваши *Pr oj ec t N am e, G r oup* Name, User, PWD и нажмите Apply. Примечание: У сервера HDL фиксированный IP и порт, 115. 29 .251. 24:9999, не меняйте их , это редактируемо т.к. H D L может изменить сервер либо у компании установщика есть свои сервера, в этом случае, монтажная организация настроит свои параметры.

Интервал должен быть 1-3мин.

### Удаленное управление

**Интервал**(1-255)**мин**: этот параметр означает как долго HDL-MBUS01IP пере подключается к серверу HDL, например, если мы поставим 5 минут, это означает что каждые 5 минут HDL-MBUS01IP будет регистрировать себя на сервере HDL (этот сервер HDL знает где HDL-MBUS01IP расположен, даже если публичный IP адрес роутера изменится или локальный IP HDL-MBUS01IP изменится). Но рекомендованное значение от 1 до 3 мин.

### Удаленное управление

#### Шаг 2:

Выйдите из HDL Buspro Setup Tool (HBST) и подключитесь к другому интернет до-

ступу с другим публичным IP для вашего ПК, запустите HBST снова и выберите Internet.

HDL Buspro Setup tool V10.18.40.08B									
Setup (S) Address management Devices (D) Test Relay / Dimmer (C) Test Relay / Dimmer (Channel Test) Touch Screen Language (G) Data backup and restore Advanced Tools (T) User management (U) Help (H)									
Ctrl+E	된 💁 🎎 💹 🖪 ا	🛛 🐬   🔳   🗞   🎄   🛆   💆							
☐ Internet Ctrl+I									
Set subnet ID of online devices (N)	vlodel	Remark	Description	Factory Model					
	HDL-MBUS01IP.431		1 port switchboard	HDL-MBUS01IP.431					
Automatic checking on-line device (A)	HDL-MR0416.431		4 channels 16A relay IV	HDL-MR0416.431					
Load type (L)	HDL-MD0602.432	dimmer1	6ch 2A Leading Edge Dimming module	HDL-MD0602.432					
Skin	HDL-MR1216.433		12 channels 16A relay IV	HDL-MR1216.433					
5 81			einht sensors in one	HDL-MSP08M 4C					

равление

<b>B</b>	programming HDL Server 1	115.29.251.24; HDL	Server 2:59.41.254.	6; Port 9999.	1D
Type:	Remote Server	~	Server IP:	115.29.251.2	24
Group Name;	HDL123 2.Fill in the	Group Name		3.Clic	k "search" button 🛛 🛛
	ID Project Name	user	IP	Port	
	1 HDL123	HDL123	59.41.255.150	6000	
Project Name:	4. Select the sear	rcnea project			
Project Name: User:	4. Select the sear HDL123 HDL123	rched project	Password:	5.F	ill in the Password
Project Name: User: IP:	4. Select the sear HDL123 HDL123 59.41 255.150		Password: Port:	5.F	ill in the Password
Project Name: User: IP: The other	4. Select the sear HDL123 HDL123 59.41 255.150 blanks are automat	ic generation	Password: Port: 6.Clic	5.F	ill in the Password
Project Name: User: IP: The other except for	4. Select the sear HDL123 HDL123 59.41.255.150 blanks are automat "Password"	ic generation	Password: Port: on	5.F 6000 k "Apply"	ill in the Password
Project Name: User: IP: The other except for	4. Select the sear HDL123 HDL123 59.41.255.150 blanks are automat "Password" men you connect to your p change the port to 6000, else	ic generation	Password: Port: 6.Clic on	5.F 6000 k "Apply" Apply	ill in the Password Cancel

#### **Шаг** 3:

Найдите проект в всплывающем

окне, как на картинке слева.

(У инсталляционной компании

может быть много проектов в

разных сайтах).

#### Удаленное управление

💶 🗗 🔀

#### HDL Buspro Setup tool V10.18.40.08B

Setup (S) Address management Devices (D) Test Relay / Dimmer (C) Test Relay / Dimmer (Channel Test) Touch Screen Language (G) Data backup and restore Advanced Tools (D) User management (U) Help (H)

ON-line dev	ON-line devices								
Status	Subnet ID	Device ID	Model	Remark	Description	Factory Model			
1	5	0	HDL-MBUS01IP.431		1 port switchboard	HDL-MBUS01IP.431			
<ul> <li>✓</li> </ul>	5	4	HDL-MR0416.431		4 channels 16A relay IV	HDL-MR0416.431			
1	5	6	HDL-MD0602.432	dimmer1	6ch 2A Leading Edge Dimming module	HDL-MD0602.432			
<ul> <li>✓</li> </ul>	5	23	SB-DN-HVAC		Air-conditioning controller	HDL-MAC01.331			
<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	5	81	HDL-MSP08M.4C		eight sensors in one	HDL-MSP08M.4C			
21									
Commun	ication wayEthernet(	(Remote Server)		Cum	ant IP192.168.110.100 Total Devices5	Best resolution ratio 1024*768			

Шаг 4: После того как вы нажмете кнопку Apply, всплывающее окно закроется автоматически если этот метод связи с системой HDL Buspro успешен, вы сможете начать конфигурировать систему HDL Buspro.

# **FIND YOUR MISSING PART**

HDL